

EN

○ = FN



FN + Left Shift + A = Reset all to Default
FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
(Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + TAB = Quick Pick/Cycle 9 Colors and Modes
FN + Q = Red Color Levels (0-9)
FN + W = Green Color Levels (0-9)
FN + E = Blue Color Levels (0-9)



FN + R = Cycle LED Lighting Mode
FN + T = Lighting Foreground Effect
FN + Y = Lighting Background Effect
FN + CAPSLK = Lighting Demo Mode



FN + Backspace = Windows Lock
FN + A = Record LED Backlight
FN + S = Record Macro
FN + D = Delete Macro



FN + F = Single Loop Macro
FN + G = Infinite Macro Loop
FN + H = Repeat Macro



FN + V = Profile 1 (Default)
FN + B = Profile 2
FN + N = Profile 3
FN + M = Profile 4



FN + P = Volume Up
FN + [= Volume Down
FN +] = Mute



FN + F7 / Play / Pause
FN + F8 = Next Track
FN + Right Shift = Stop
FN + F12 = Previous Track

Package Contents

- SK621 Keyboard
- Carrying Pouch
- Keycap Puller
- Quick Start Guide
- Bluetooth Setup Guide
- USB Type-C to Type-A Cable

Warning: Battery Safety Information
1. This device contain a built-in battery, improper use of which may result in a fire, explosion or other hazard.
2. Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
3. DO NOT modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to flame, explosion or other hazard.

Warnung: Informationen zur Akkusicherheit
1. Dieses Gerät enthält einen integrierte Akku; bei unsachgemäßer Verwendung drohen Brand-, Explosions- und andere Gefahren.
2. Nicht demontieren oder öffnen, schlagen, verbiegen, verformen, durchstechen oder zerklütern.
3. Nicht ändern oder remodellieren. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku zu stecken. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diesen aussetzen, nicht in Feuer entsorgen, keinen Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.

Avvertenza: Informazioni sulla sicurezza della batteria
1. Questo dispositivo contiene una batteria incorporata. L'uso improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
2. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, perforare o distruggere.
3. NON modificare o rigenerare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre ad acqua o altri liquidi, esporre a fiamme, esplosioni o altri pericoli.

Avertissement : Informations relatives à la sécurité de la batterie
1. Cet appareil contient une batterie intégrée. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.
2. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou déchirer.
3. NE PAS modifier ou reconditionner, ne pas tenter d'insérer de corps étranger dans la batterie, ne pas immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, ne pas exposer au feu, aux explosions ou à tout autre danger.

警告：電池安全資訊
1. 本裝置含有內建電池，不當使用電池可能導致火災、爆炸或其他危險。
2. 請勿加以拆解、打開、擠壓、彎曲、使其變形、刺穿或切斷。
3. 請勿改變或重組、試圖將異物插入電池、浸入或暴露於水或其他液體、接觸於火、爆炸或其他危險。

警告：電池安全資訊
1. 本設備包含內置電池，均使用不當可能引燃火災、爆炸或其他危險。
2. 請勿對電池拆解、打開、擠壓、彎曲、變形、刺穿或切斷。
3. 請勿改變或重組加工電池、或嘗試將異物插入電池中、又或將電池置置於水（或其他液體）、火、爆炸環境或其他危險環境下。

設備名稱：電競鍵盤		型號（型式）：SK-621-GLKLR1-T/C SK-621-GLKLR1-US				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指該項物質之百分比含量超出百分比含量基準值 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F., No. 788-1, Zhongheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23566, Taiwan (R.O.C.)
Jinshan Dist., Shanghai City, China
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Honggao R&F Center, No.7 25th Lane, Shengjing Road, Minhang District, Shanghai City 200051, China
Tel: +86-21-5182177

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB,USB	X	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
螺丝	X	○	○	○	○	○
○：表示该有害物质在该项目所有内部材料中的含量均符合RoHS/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质在该项目所有内部材料中的含量均不符合RoHS/T11363-2006标准规定的限量要求。 注：本产品中的部分材料含有少量有害物质，但这些物质的含量符合RoHS/T11363-2006标准规定的限量要求，且不会对人类健康和环境造成危害。						

North America - Cooler Master North America
Lodestar/Kiraat 1th, 5652AC Eindhoven, Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodestar/Kiraat 1th, 5652AC Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31-4040-72-0000

Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealers(s). Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:
<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program.

Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.
The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
- Damage, deterioration or malfunction resulting from:
 - Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
 - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
 - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
 - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
 - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTERS' LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:
• DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT. DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
• ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
• ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods. After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
- A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should ask all expenses in fixing the product. If the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
- B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty	
Product Name	Warranty Term
SK621	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23566, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)



Make It Yours.



SK621
Compact 60% Mechanical Wireless Keyboard With Low Profile Switches

AR

FN + Left Shift + A = إعادة ضبط الكل للوضع الافتراضي
FN + Left Shift + S = إعادة ضبط الملف الشخصي الافتراضي
الضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة تعيين كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية

FN + TAB = اختيار سريع/دورة كل 9 ألوان و مؤثرات
FN + Q = درجات اللون الأحمر (0-9)
FN + W = درجات اللون الأخضر (0-9)
FN + E = درجات اللون الأزرق (0-9)

FN + R = وضع دورة إضاءة كملية
FN + T = مؤثرات إضاءة أمامية
FN + Y = مؤثرات إضاءة خلفية
FN + CAPSLK = وضع الإضاءة المتحري

FN + BACKSPACE = FN + BACKSPACE
FN + A = تسجيل إضاءة خلفية
FN + S = Macro
FN + D = مسح Macro

FN + F = حلقة Macro واحدة
FN + G = حلقة Macro نهائية
Macro + H = Macro

FN + V = ملف شخصي رقم 1
FN + B = ملف شخصي رقم 2
FN + N = ملف شخصي رقم 3
FN + M = ملف شخصي رقم 4

FN + 7/ = تشغيل/إيقاف
FN + 8/ = التالي
FN + RIGHT SHIFT = إيقاف مؤقت
FN + 9/ = التالي

FN + 1/ = زيادة/تقليل سرعة حركة مؤشر
FN + 2/ = تغيير اتجاه مؤشر الحركة

FN + 3/ = INS
FN + 4/ = END
FN + 5/ = HOME
FN + 6/ = PGUP
FN + 7/ = PGDN
FN + 8/ = PAUSE

BT 1/2/3 / اختيار جهاز 1/2/3

CHS

FN + Left Shift + A = 全部重置为默认值
FN + Left Shift + S = 将配置文件重置为默认值
(按住 5 秒以重置为默认值)

FN + TAB = 快速挑选/循环 9 种颜色及模式
FN + Q = 红色水平 (0-9)
FN + W = 绿色水平 (0-9)
FN + E = 蓝色水平 (0-9)

FN + R = LED 模式
FN + T = 前面照明效果
FN + Y = 后面照明效果
FN + CAPSLK = 演示模式照明

FN + BACKSPACE = Windows 锁定
FN + A = 录制 LED 背光
FN + S = 宏录制
FN + D = 删除宏

FN + F = 单圈宏
FN + G = 无限宏圈
FN + H = 宏重复

FN + V = 配置文件 1
FN + B = 配置文件 2
FN + N = 配置文件 3
FN + M = 配置文件 4

FN + 7/ = 播放/暂停
FN + 8/ = 下一个曲目
FN + RIGHT SHIFT = 停止
FN + 9/ = 上一首

FN + 1/ = 向上/下: 增加/减小灯光流动速度
FN + 2/ = 向左/向右: 切换灯光流动方向

FN + 3/ = INS
FN + 4/ = END
FN + 5/ = HOME
FN + 6/ = PGUP
FN + 7/ = PGDN
FN + 8/ = PAUSE

FN + Z/X/C = 选择蓝牙设备 1/2/3

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢復為預設值
FN + Left Shift + S = 將配置文件重置為預設值
(按住 5 秒以重置為預設值)

FN + TAB = 快速選擇/循環切換 9 種顏色及模式
FN + Q = 紅色色階 (0-9)
FN + W = 綠色色階 (0-9)
FN + E = 藍色色階 (0-9)

FN + R = LED 模式
FN + T = 前方照明效果
FN + Y = 後方照明效果
FN + CAPSLK = 照明展示模式

FN + BACKSPACE = Windows 鎖定
FN + A = 錄製 LED 背光
FN + S = 宏錄製
FN + D = 刪除宏

FN + F = 單圈宏
FN + G = 無限宏圈
FN + H = 重複宏

FN + V = 設定檔 1
FN + B = 設定檔 2
FN + N = 設定檔 3
FN + M = 設定檔 4

FN + 7/ = 播放/暫停
FN + 8/ = 下一個曲目
FN + RIGHT SHIFT = 停止
FN + 9/ = 上一首

FN + 1/ = 向上/下: 增加/減小燈光流動速度
FN + 2/ = 向左/向右: 切換燈光流動方向

FN + 3/ = INS
FN + 4/ = END
FN + 5/ = HOME
FN + 6/ = PGUP
FN + 7/ = PGDN
FN + 8/ = PAUSE

FN + Z/X/C = 選擇藍牙裝置 1/2/3

DE

FN + Left Shift + A = alles auf Standard-einstellungen zurücksetzen
FN + Left Shift + S = Profil auf Standard-einstellungen zurücksetzen
(Zum Zurücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + TAB = zufällige Auswahl aus 9 Profilen
FN + Q = (Rot) Farbstufen rot (0-9)
FN + W = (Grün) Farbstufen grün (0-9)
FN + E = (Blau) Farbstufen blau (0-9)

FN + R = LED Modus
FN + T = Beleuchtungseffekte vorne
FN + Y = Beleuchtungseffekte hinten
FN + CAPSLK = Beleuchtungsdemonstrationsmodus

FN + BACKSPACE = Windows-Sperre
FN + A = LED Beleuchtung aufzeichnen
FN + S = Macro aufzeichnen
FN + D = Macro löschen

FN + F = einfache Macro-Schleife
FN + G = unendliche Macro-Schleife
FN + H = Macro wiederholen

FN + V = zu Profil 1 wechseln
FN + B = zu Profil 2 wechseln
FN + N = zu Profil 3 wechseln
FN + M = zu Profil 4 wechseln

FN + 7/ = Abspielen / Pause
FN + 8/ = Nächster Titel
FN + RIGHT SHIFT = Stop
FN + 9/ = Vorheriger Titel

FN + obere / untere Pfeiltaste:
Schnelligkeit des Lichteffects erhöhen / verringern

FN + linke / rechte Pfeiltaste:
Licht Effect Richtungswechsel

FN + J/ = INS
FN + K/ = END
FN + L/ = HOME
FN + M/ = PGUP
FN + N/ = PGDN
FN + O/ = PAUSE

FN + Z/X/C = BT-Gerät 1/2/3 wählen

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + Left Shift + S = Reinstalar el perfil por defecto
(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

FN + TAB = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos
FN + Q = (Rojo) Niveles Color Rojo (0-9)
FN + W = (Verde) Niveles Color Verde (0-9)
FN + E = (Azul) Niveles Color Azul (0-9)

FN + R = Modo de iluminación LED
FN + T = Efecto frontal de iluminación
FN + Y = Efecto trasero de iluminación
FN + CAPSLK = Modo de demostración de iluminación

FN + BACKSPACE = Bloqueo de Windows
FN + A = Grabación de Retroiluminación LED
FN + S = Grabar Macro
FN + D = Borrar Macro

FN + F = Única Macro Loop
FN + G = Infinito Macro Loop
FN + H = Repetir Macro

FN + V = Cambiar al Perfil 1
FN + B = Cambiar al Perfil 2
FN + N = Cambiar al Perfil 3
FN + M = Cambiar al Perfil 4

FN + 7/ = Reproducción / Pausa
FN + 8/ = Siguiente Pista
FN + RIGHT SHIFT = Detener
FN + 9/ = Pista Anterior

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:
acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Flecha hacia la izquierda / Derecha:
Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + J/ = INS
FN + K/ = END
FN + L/ = HOME
FN + M/ = PGUP
FN + N/ = PGDN
FN + O/ = PAUSE

FN + Z/X/C = Seleccionar dispositivo BT 1/2/3

FR

FN + Left Shift + Q = Remettre tous les réglages par défaut
FN + Left Shift + S = Réinitialiser le profil par défaut
(Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut)

FN + TAB = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes
FN + Q = (Rouge) Niveaux de couleur rouge (0-9)
FN + W = (Verte) Niveaux de couleur verte (0-9)
FN + E = (Bleue) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + R = Mode d'éclairage LED
FN + T = Efficacité lumineuse avant
FN + Y = Efficacité lumineuse arrière
FN + CAPSLK = Mode lumineux de démonstration

FN + BACKSPACE = Verrouillage Windows
FN + Q = Enregistrer le rétro-éclairage LED
FN + S = Enregistrer le Macro
FN + D = Effacer le Macro

FN + F = Boucle de Macro simple
FN + G = Boucle de Macro infinie
FN + H = Répétition de la Macro

FN + V = Basculer vers le Profil 1
FN + B = Basculer vers le Profil 2
FN + N = Basculer vers le Profil 3
FN + M = Basculer vers le Profil 4

FN + 7/ = Lecture / Pause
FN + 8/ = Piste Suivante
FN + RIGHT SHIFT = Berhmet
FN + 9/ = Lagu Sélébelle

FN + Flèches de direction haut / bas :
accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED

FN + Flèche gauche / Flèche droite :
Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + J/ = INS
FN + K/ = END
FN + L/ = HOME
FN + M/ = PGUP
FN + N/ = PGDN
FN + O/ = PAUSE

FN + Z/X/C = Sélectionner le périphérique BT 1/2/3

ID

FN + Left Shift + A = Reset Semua ke Awal
FN + Left Shift + S = Reset Profil ke Awal
(Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

FN + TAB = Pilih Cepat / Pergantian 9 warna dan mode
FN + Q = Tingkal Warna Merah (0-9)
FN + W = Tingkal Warna Hijau (0-9)
FN + E = Tingkal Warna Biru (0-9)

FN + R = Mode Pergantian Cahaya LED
FN + T = Efek Cahaya Latar Depan
FN + Y = Efek Cahaya Latar Belakang
FN + CAPSLK = Mode Demo Pencahayaan

FN + BACKSPACE = Kunci Windows
FN + A = Rekam LED Latar Belakang
FN + S = Rekam Makro
FN + D = Hapus Makro

FN + F = Satu Perputaran Makro
FN + G = Perputaran Makro Tanpa Batas
FN + H = Pengulangan Makro

FN + V = Profil 1
FN + B = Profil 2
FN + N = Profil 3
FN + M = Profil 4

FN + 7/ = Mulai / Pause
FN + 8/ = Lagu Berkutnya
FN + RIGHT SHIFT = Berhenti
FN + 9/ = Lagu Selanjutnya

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlambat Efek Cahaya LED
FN + Panah Kiri / Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + J/ = INS
FN + K/ = END
FN + L/ = HOME
FN + M/ = PGUP
FN + N/ = PGDN
FN + O/ = PAUSE

FN + Z/X/C = Pilih perangkat BT 1/2/3

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default
FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default
(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + TAB = Presa rapida / Ciclo a 9 Colori e modalità
FN + Q = (Rosso) Livelli colore Rosso (0-9)
FN + W = (Verde) Livelli colore Verde (0-9)
FN + E = (Blu) Livelli colore Blue (0-9)

FN + R = Modalità illuminazione a LED
FN + T = Effetto anteriore illuminazione
FN + Y = Effetto posteriore illuminazione
FN + CAPSLK = Modalità demo illuminazione

FN + BACKSPACE = Blocco finestra
FN + A = Registra retroilluminazione LED
FN + S = Registra Macro
FN + D = Cancellazione Macro

FN + F = Singolo Macro Loop
FN + G = Infinito Macro Loop
FN + H = Ripeti Macro

FN + V = Passare al Profilo 1
FN + B = Passare al Profilo 2
FN + N = Passare al Profilo 3
FN + M = Passare al Profilo 4

FN + 7/ = Riproduci / Pausa
FN + 8/ = Traccia Successiva
FN + RIGHT SHIFT = Stop
FN